

Ítems de Mantenimiento Periódico		Inspección antes de conducir	Después de 1.000 km	Cada 5.000 km	Cada 10.000 km	Cada año	Cada dos años
▲	Sustituir el aceite del motor*			●	●	●	●
▲	Revisar pastillas de freno delanteras	I	○	●	●	●	●
▲	Revisar pastillas de freno traseras	I	○	●	●	●	●
▲	Revisar nivel de líquido de frenos delantero	I	○	●	●	●	
▲	Revisar nivel de líquido de frenos trasero	I	○	●	●	●	
▲	Revisar si hay daños en el tubo de freno		○	●	●	●	●
▲	Revisar discos de freno		○	●	●	●	●
▲	Lubricar rodamientos de la columna de dirección		○	●	●	●	●
▲	Revisar estado de los neumáticos	I	○	●	●	●	●
▲	Revisar presión de los neumáticos	I	○	●	●	●	●
▲	Revisar si hay fugas en los amortiguadores delantero y trasero	I	○	●	●	●	●
▲	Revisar funcionamiento de luces, intermitentes y mandos	I	○	●	●	●	●
▲	Revisar holgura del rodamiento de dirección		○	●	●	●	●
▲	Revisar si los tornillos del caballete lateral están sueltos		○	●	●	●	●
▲	Revisar la correa y sustituir si es necesario*	I		●	●	●	●
▲	Revisar si hay holgura o daño en rodamientos de rueda		○	●	●	●	●
▲	Revisar piezas y cables	I	○	●	●	●	●
	Revisar bastidor de la motocicleta			●	●		●
	Revisar el basculante			●	●		●
	Revisar si hay tornillos, tuercas u otros fijadores sueltos		○	●	●	●	●
	Revisar si hay piezas de goma dañadas		○	●	●	●	●
▲	Revisar si los rodamientos del basculante giran bien o están dañados		○	●	●	●	●
	Lubricar todas las piezas móviles y comprobar su movimiento		○	●	●	●	●
▲	Revisar si la polea del motor y la de la transmisión están dañadas*		○	●	●	●	●
▲	Revisar si el cableado general está dañado		○	●	●	●	●
▲	Sustituir líquido de freno delantero						●
▲	Sustituir líquido de freno trasero						●



LEYENDA

▲ - Trabajo obligatorio
 ○ - Una sola vez
 ● - Cíclico (cada vez)
 I - Revisión (y limpieza, ajuste, lubricación o sustitución si es necesario)

ACEITE MOTOR

*Sustitución del aceite de motor (caja de cambios)
 1.Coloca la motocicleta sobre el caballete lateral en una superficie plana y firme.
 2.Coloca una bandeja debajo de la caja de cambios, retira el tapón del depósito y el tornillo de drenaje hasta que el aceite se haya vaciado por completo.
 3. Vuelve a instalar el tornillo de drenaje. Par de apriete recomendado: 25 N·m
 4. Añade 60 mL de aceite de engranaje Aceite recomendado: GL-4 85W-90
 5. Vuelve a colocar el tapón del depósito de aceite.
 *Al sustituir la correa, también deben cambiarse las poleas del motor y la caja para evitar futuros daños.

Nota: Todas las reparaciones y tareas de mantenimiento deben ser realizadas por concesionarios autorizados designados.

Revisión 1.000 KM

SERVICIO FELO

Realizado el / /

a los km

FIRMA Y SELLO DEL DISTRIBUIDOR

Revisión 5.000 KM

SERVICIO FELO

Realizado el / /

a los km

FIRMA Y SELLO DEL DISTRIBUIDOR

Revisión 10.000 KM

SERVICIO FELO

Realizado el / /

a los km

FIRMA Y SELLO DEL DISTRIBUIDOR

Revisión 15.000 KM

SERVICIO FELO

Realizado el / /

a los km

FIRMA Y SELLO DEL DISTRIBUIDOR

Revisión 20.000 KM

SERVICIO FELO

Realizado el / /

a los km

FIRMA Y SELLO DEL DISTRIBUIDOR

Revisión 25.000 KM

SERVICIO FELO

Realizado el / /

a los km

FIRMA Y SELLO DEL DISTRIBUIDOR

Revisión 30.000 KM

SERVICIO FELO

Realizado el / /

a los km

FIRMA Y SELLO DEL DISTRIBUIDOR

Revisión 35.000 KM

SERVICIO FELO

Realizado el / /

a los km

FIRMA Y SELLO DEL DISTRIBUIDOR

SERVICIO FELO

Revisión 40.000 KM

Realizado el / /

a los km

FIRMA Y SELLO DEL DISTRIBUIDOR

SERVICIO FELO

Revisión 45.000 KM

Realizado el / /

a los km

FIRMA Y SELLO DEL DISTRIBUIDOR

SERVICIO FELO

Revisión 50.000 KM

Realizado el / /

a los km

FIRMA Y SELLO DEL DISTRIBUIDOR

SERVICIO FELO

Revisión 55.000 KM

Realizado el / /

a los km

FIRMA Y SELLO DEL DISTRIBUIDOR

SERVICIO FELO

Revisión 60.000 KM

Realizado el / /

a los km

FIRMA Y SELLO DEL DISTRIBUIDOR

SERVICIO FELO

Revisión 65.000 KM

Realizado el / /

a los km

FIRMA Y SELLO DEL DISTRIBUIDOR

SERVICIO FELO

Revisión 70.000 KM

Realizado el / /

a los km

FIRMA Y SELLO DEL DISTRIBUIDOR

SERVICIO FELO

Revisión 75.000 KM

Realizado el / /

a los km

FIRMA Y SELLO DEL DISTRIBUIDOR

Revisión 80.000 KM

SERVICIO FELO

Realizado el / /

a los km

FIRMA Y SELLO DEL DISTRIBUIDOR

Revisión 85.000 KM

SERVICIO FELO

Realizado el / /

a los km

FIRMA Y SELLO DEL DISTRIBUIDOR

Revisión 90.000 KM

SERVICIO FELO

Realizado el / /

a los km

FIRMA Y SELLO DEL DISTRIBUIDOR

Revisión 95.000 KM

SERVICIO FELO

Realizado el / /

a los km

FIRMA Y SELLO DEL DISTRIBUIDOR

Revisión 100.000 KM

SERVICIO FELO

Realizado el / /

a los km

FIRMA Y SELLO DEL DISTRIBUIDOR

Revisión 105.000 KM

SERVICIO FELO

Realizado el / /

a los km

FIRMA Y SELLO DEL DISTRIBUIDOR

Revisión 110.000 KM

SERVICIO FELO

Realizado el / /

a los km

FIRMA Y SELLO DEL DISTRIBUIDOR

Revisión 115.000 KM

SERVICIO FELO

Realizado el / /

a los km

FIRMA Y SELLO DEL DISTRIBUIDOR