

Ítems de Mantenimiento Periódico		Inspección antes de conducir	Después de 1.000 km	Cada 5.000 km	Cada 10.000 km	Cada año	Cada dos años
▲	Sustituir aceite de transmisión (TCS) *	○	●	●	●		
▲	Revisar pastillas de freno delanteras	○	●	●	●	●	
▲	Revisar pastillas de freno traseras	○	●	●	●	●	
▲	Revisar nivel de líquido de freno delantero	○	●	●	●		
▲	Revisar nivel de líquido de freno trasero	○	●	●	●		
▲	Revisar si hay daños en la tubería de freno	○	●	●	●	●	
▲	Revisar discos de freno	○	●	●	●	●	
	Lubricar rodamientos de columna de dirección	○	●	●	●	●	
▲	Revisar estado de los neumáticos	I	○	●	●	●	●
▲	Revisar presión de los neumáticos	I	○	●	●	●	●
▲	Revisar fugas en amortiguadores	I	○	●	●	●	●
▲	Revisar luces, intermitentes y mandos	I	○	●		●	●
▲	Revisar holgura de dirección	○	●	●	●	●	
▲	Revisar tornillo del caballete lateral	○	●	●	●	●	
▲	Revisar y sustituir correa si es necesario *	I	●	●	●		
▲	Revisar holgura o daño en rodamientos de rueda	○	●	●	●	●	●
▲	Revisar piezas y cables	I	○	●	●	●	
	Revisar bastidor del vehículo				●	●	
	Revisar basculante				●	●	
	Revisar tornillos, tuercas y fijaciones	○	●	●	●	●	
	Revisar componentes de goma	○	●	●	●	●	
▲	Revisar rodamientos del basculante	○	●	●	●	●	
	Lubricar y revisar piezas móviles	○	●	●	●	●	
▲	Revisar poleas del motor y caja*	○	●	●			
▲	Revisar el cableado general	○	●	●	●		
▲	Sustituir líquido de freno delantero						●
▲	Sustituir líquido de freno trasero						●



LEYENDA

▲ - Trabajo obligatorio
 ○ - Una sola vez
 ● - Cíclico (cada vez)
 I - Revisión (y limpieza, ajuste, lubricación o sustitución si es necesario)

ACEITE TRANSMISIÓN

*Sustitución del aceite del engranaje (caja de cambios)

1. Apoya la motocicleta sobre el caballete lateral en una superficie firme y nivelada.

2. Coloca una bandeja bajo la caja de cambios, retira el tapón del depósito y el tornillo de drenaje hasta vaciar completamente el aceite.

3. Vuelve a instalar el tornillo de drenaje. Par de apriete: 25 N·m

4. Añade 350 mL de aceite de engranaje. Aceite recomendado: GL-5 80W-90

5. Coloca nuevamente el tapón del depósito de aceite.

*Al sustituir la correa, también deben cambiarse las poleas del motor y la caja para evitar futuros daños.

Nota: Todas las reparaciones y tareas de mantenimiento deben ser realizadas por concesionarios autorizados designados.

Revisión 1.000 KM

SERVICIO FELO

Realizado el / /

a los km

FIRMA Y SELLO DEL DISTRIBUIDOR

Revisión 5.000 KM

SERVICIO FELO

Realizado el / /

a los km

FIRMA Y SELLO DEL DISTRIBUIDOR

Revisión 10.000 KM

SERVICIO FELO

Realizado el / /

a los km

FIRMA Y SELLO DEL DISTRIBUIDOR

Revisión 15.000 KM

SERVICIO FELO

Realizado el / /

a los km

FIRMA Y SELLO DEL DISTRIBUIDOR

Revisión 20.000 KM

SERVICIO FELO

Realizado el / /

a los km

FIRMA Y SELLO DEL DISTRIBUIDOR

Revisión 25.000 KM

SERVICIO FELO

Realizado el / /

a los km

FIRMA Y SELLO DEL DISTRIBUIDOR

Revisión 30.000 KM

SERVICIO FELO

Realizado el / /

a los km

FIRMA Y SELLO DEL DISTRIBUIDOR

Revisión 35.000 KM

SERVICIO FELO

Realizado el / /

a los km

FIRMA Y SELLO DEL DISTRIBUIDOR

SERVICIO FELO

Revisión 40.000 KM

Realizado el / /

a los km

FIRMA Y SELLO DEL DISTRIBUIDOR

SERVICIO FELO

Revisión 45.000 KM

Realizado el / /

a los km

FIRMA Y SELLO DEL DISTRIBUIDOR

SERVICIO FELO

Revisión 50.000 KM

Realizado el / /

a los km

FIRMA Y SELLO DEL DISTRIBUIDOR

SERVICIO FELO

Revisión 55.000 KM

Realizado el / /

a los km

FIRMA Y SELLO DEL DISTRIBUIDOR

SERVICIO FELO

Revisión 60.000 KM

Realizado el / /

a los km

FIRMA Y SELLO DEL DISTRIBUIDOR

SERVICIO FELO

Revisión 65.000 KM

Realizado el / /

a los km

FIRMA Y SELLO DEL DISTRIBUIDOR

SERVICIO FELO

Revisión 70.000 KM

Realizado el / /

a los km

FIRMA Y SELLO DEL DISTRIBUIDOR

SERVICIO FELO

Revisión 75.000 KM

Realizado el / /

a los km

FIRMA Y SELLO DEL DISTRIBUIDOR

Revisión 80.000 KM

SERVICIO FELO

Realizado el / /

a los km

FIRMA Y SELLO DEL DISTRIBUIDOR

Revisión 85.000 KM

SERVICIO FELO

Realizado el / /

a los km

FIRMA Y SELLO DEL DISTRIBUIDOR

Revisión 90.000 KM

SERVICIO FELO

Realizado el / /

a los km

FIRMA Y SELLO DEL DISTRIBUIDOR

Revisión 95.000 KM

SERVICIO FELO

Realizado el / /

a los km

FIRMA Y SELLO DEL DISTRIBUIDOR

Revisión 100.000 KM

SERVICIO FELO

Realizado el / /

a los km

FIRMA Y SELLO DEL DISTRIBUIDOR

Revisión 105.000 KM

SERVICIO FELO

Realizado el / /

a los km

FIRMA Y SELLO DEL DISTRIBUIDOR

Revisión 110.000 KM

SERVICIO FELO

Realizado el / /

a los km

FIRMA Y SELLO DEL DISTRIBUIDOR

Revisión 115.000 KM

SERVICIO FELO

Realizado el / /

a los km

FIRMA Y SELLO DEL DISTRIBUIDOR